

Arbejdsbeskrivelse på **Chem-Trend 712 MPP** – for opstart af nye eller repareret forme:



1. **PRIMER:** Når formen er rengjort påføres Chemlease MMP 712 EZ i et forholdsvis tykt lag med en pænt foldet klud.
2. MMP 712 EZ tørres **ikke** efter,
3. MMP 712 er selv-nivelerende, og fylder porøsiteter automatisk op. Små luftblærer kan forekomme, som let pustes ud.
4. Ved ridsedannelse og stærkt porøse formoverflader kan det være nødvendigt at påføre flere lag.
5. Udhærdning min. 1 time mellem hver lag, og 2 timer efter sidste lag ved rumtemp. 20 C .

Vigtigt: Der er ingen slipeffekt i MMP 712 EZ hvorfor behandling med Sealer efter udhærdning skal foretages.