

## Arbejdsbeskrivelse: ChemTrend 712 MPP

### Opstart af nye eller reparation af forme



1. **PRIMER:** Når formen er rengjort, påføres Chemlease MMP 712 EZ i et forholdsvis tykt lag med en pænt foldet klud.
2. MMP 712 EZ tørres *ikke* efter,
3. MMP 712 er selv-nivellerende, og fylder porøsiteter automatisk op. Små luftblærer kan forekomme, som let pustes ud.
4. Ved ridsdannelse og stærkt porøse formoverflader kan det være nødvendigt at påføre flere lag.
5. Udhærdning min. 1 time mellem hver lag, og 2 timer efter sidste lag ved rumtemp. 20 C .

Vigtigt: Der er ingen slipeffekt i MMP 712 EZ hvorfor behandling med Sealer efter udhærdning skal foretages.

[sales@granudan.com](mailto:sales@granudan.com) | [www.granudan.com](http://www.granudan.com) | +45 4484 3756

**Granudan Europe**

Tel (Europe): +45 44 84 37 56

**Granudan China**

Tel (China): +86 15965977441

**Granudan Inc.**

Tel (USA): +1 (719) 229 1981

[www.granudan.com](http://www.granudan.com)