



## BESKRIVELSE OG ARBEJDSANVISNING VED BRUG AF SURFACE CLEANER

### Beskrivelse:

Zyvax-Surface Cleaner fjerner særdeles effektivt alle voksholdige slipmidler, polerpastaer samt urenheder fra formens overflade, uden at beskadige denne, hvad enten formen er af polyester, epoxy eller metal.

Surface Cleaner skal altid benyttes, før førstegangs brug af Zyvax-Slipsystem.

### ARBEJDSANVISNING:

1. Gennemvæd en ren blød bomuldsklud med Surface Cleaner, og påfør dette på et lille område af formen.
2. Lad rensedmidlet sidde i nogle sekunder for at opløse voks m.m. Inden væsken tørrer, skal den aftørres med en ny ren klud.
3. Skift voksholdige klude ud. Denne fremgangsmåde fortsættes til hele formen er fri for voks
4. Trin 1 til 3 gentages indtil overfladen "føles" ren
5. Når alle voksholdige aflejringer er fjernet fra formen, påføres Surface Cleaner igen, for herefter med rolig hånd at aftørre denne.
6. Formen er nu klar til videre behandling med Zyvax -Slipsystem

**Bemærk: Surface Cleaner fjerner IKKE Zyvax opløsningsmiddel baserede Sealer GP og Zyvax opløsningsmiddel baserede slipcoats. For at fjerne disse, benyttes Zyvax-Waterclean.**

**(NB! Men Surface Cleaner fjerner ALLE Flex-Z produkterne.)**